# 實驗三 UART Send/Receive

### 實驗目的

● 了解如何使用 uart 端,收送封包

### 實驗步驟

#### Step 1:

- components SerialActiveMessageC 宣告及拉線,通常在 configuration 內的 implementation
- 先宣告下列 component,而在這邊用 as Serial 只是利用 Serial 這簡短的字來 替換原先 component 名稱, components SerialActiveMessageC as Serial;

#### Step 2:

而在範例 BaseStation, module 為 BaseStationP 在 configuration 內,將
component 內的物件,拉線到已存在 component SerialActiveMessageC,表示
module 內 BaseStationP,有自訂 interface UartSend 與在 SerialActiveMessageC
中 interface 產生連結,當然你可以只選擇你想用的 interface 來連結,以下
範例式連結了四個 interface
BaseStationP.UartSend -> Serial;
BaseStationP.UartReceive -> Serial;
BaseStationP.UartAMPacket -> Serial;

#### Step 3:

● 接著在 module BaseStationP 必須實作,先呼叫程式中有用到的 interface 而 SerialActiveMessageC 其內 provide 很多 interface,而以下為部分 interface

interface AMSend as UartSend[am\_id\_t id]; interface Receive as UartReceive[am\_id\_t id]; interface Packet as UartPacket; //封包格式設定,內含 interface 與下不同 interface AMPacket as UartAMPacket; //封包格式設定

#### Step 4:

將訊息送出 uart 端 call UartSend.send[id]( 目的地 addr,送出 data, sizeof(data)); id 型態為 am\_id\_t 為封包 type 目的地 addr => 可使用 AM\_BROADCAST\_ADDR 代表無特定目的地 送出 data 型態必須為 message\_t sizeof(data) 為 data 長度

而 event void UartSend.sendDone[am\_id\_t id](message\_t\* msg, error\_t error){} 會回報 uartsend 是否成功 而 uart 端接收訊息較少用到,宣告完 interface 後,其接收到由 uart 端獲得資訊 可用下列 event 獲得 event message\_t \*UartReceive.receive[am\_id\_t id](message\_t \*msg, void \*payload, uint8\_t len){} msg 為所收資訊 payload 為其中內容 len 為 payload 長度

#### Step 5:

● 當你想寫的 Uart 收送程式寫好,且在 sensor 上燒好後, Listen sensor 送出 Uart 資訊必須依照下列步驟:

首先,先要確定你安裝 cygwin 底下 java 路徑是否有設對

檢查 C:/cygwin/etc/profile 將 classpath 改為下圖路徑 CLASSPATH=".;C:/cygwin/opt/tinyos-2.x/support/sdk/java/tinyos.jar" export CLASSPATH



再來 右鍵點選 我的電腦=>內容=>進階=>環境變數=>系統變數內的 path => 編輯 => 在變數值的欄位 =>將游標移到最前面加上你安裝 java sdk 的 path 而在這裡我 java sdk 安裝路徑為此 C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\_12\bin;

	您必須以系統管理員的身分登入,才能使執行這些變更。 效能	環境變數	? 🗙		
ŧ	視覺效果、處理器排程、記憶體使用量和虛擬記憶體	trast的使用者變數(U)			
	設定③	變數 值 DATH ColDecomments and Setting	unitered blue Decay		
xt	使用者設定檔關於您登入時的桌面設定	QUALNET_HO C:\u00edualnet4.5 TEMP C:\Documents and Settin TMP C:\Documents and Settin	ngs/trast/Local Set ngs/trast/Local Set		
	設定区)	新增加) 編輯			
Û	密動及修復 系統密動、系統失敗和值錯資訊	系統變數(2)			
3			k1 6.0 12/bin:C: D; VBS; VBE; JS; Stepping 6, Genu		
	確定取消 新用(人)	「FROCESSOR L 0 新増(M) 編報			
4.4	Eccentrals 和權系統已數		確定 [ 取消 ]		
	penHCMen pietty0327 exe 力別部分教學 戀戀名雜(M)· Path				

之後可利用在 cygwin 下輸入 which java 檢查 java 路徑是否有設對



若路徑設對 要使用 java library 前,還需編譯 java library 如下圖,先到 tinyos-2.x 下 support /sdk/java 內



輸入 make tinyos.jar 若沒發生錯誤,就可再依下圖讀取封包資訊了 但若有 error 資訊產生 請檢查上述之前步驟是否有問題 下圖爲要讀取 sensor 所傳到 Uart 端資訊方法:

C	~												- 🗆 ×
trastPtrast-adc811662 <sup>≪</sup> \$ notelist Reference ComPort Description													
ne:	ert	ence	; ( 	50111	1101	r.	יע	SCI	Th	. 101	<u>.</u>		
NS	:130	305	(	COM2	25		Ma	•. (	Octo	pu	5		
trastPtrast-adc811662 ~ \$ export HOTECOM=serialPCOM25:tmote													
trast@trast-adc811662 ~ \$													
twast@twast-adc811662 *													
\$ java net.tinvos.tools.Listen													
serial@COM25:115200: resynchronising													
00	$\mathbf{FF}$	$\mathbf{FF}$	00	00	04	00	00	AA	AA	1A	8D		
00	$\mathbf{FF}$	$\mathbf{FF}$	00	00	04	00	00	AA	AA	1A	8E		
00	$\mathbf{FF}$	FF	00	00	04	00	00	BB	BB	05	10		
00	$\mathbf{FF}$	$\mathbf{FF}$	00	00	04	00	00	AA	AA	1A	8E		
00	FF	FF	00	00	04	00	00	BB	BB	05	10		
00	FF	FF	00	00	04	00	00	AA	ÂÂ	1A	8F		
60	FF	FF	00	00	64	00	00	BB	BB	Ø5	10		
90	FF	FF	uи	00	64	uи	00	AA	AA	18	8F		
66	$\mathbf{FF}$	$\mathbf{FF}$	ии	ии	04	ии	ии	HА	HА	IĤ	ЯN		

輸入以下指令

motelist //列出本機電腦上插的 Sensor Comport export MOTECOM=serial@COM25:tmote //開啓要 listen 的 Sensor Comport java net.tinyos.tools.Listen // tinyos 內提供 java 的 listen library 可聽 sensor 資訊

若所燒錄程式確定有在 Uart 端有送出資訊,就可聽到封包資訊了

### 學習成果

 可以在其他實驗中,用 uart 端收送自訂封包,藉以檢查封包結果是否如預 期

## 參考資料

 Component, interface 細節 command, event 部分可在 <u>http://www.tinyos.net/tinyos-2.x/doc/nesdoc/telosb/</u> 查取範例程式 BaseStation。